








START



STOP



Provozní řád veřejné / firemní dobíjecí stanice

Provozovatel: Svarmetal s.r.o., IČO: 26850036, Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov, sp. zn. C 50391 vedená u KS v Ostravě

Poskytovatel backendu: AproBETA a.s., IČO: 28460111, 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, sp. zn. B 4219 vedená u KS v Ostravě

Servisní linka pro hlášení poruch: +420 601 211 951, servis@ssf.eu

Režim stanice: Stanice je přístupná 24/7.

Postup nabíjení: Připojte vozidlo k nabíječce a autorizujte nabíjení RFID čipem nebo platební branou přes QR kód. Po autorizaci se nabíjení spustí automaticky a skončí po dobití vozidla nebo dosažení nastaveného limitu.

Připojení a ukončení: Používejte pouze nepoškozené kabely. Propojení vozidla a stanice proveďte podle piktogramů na zařízení. Nabíjení ukončete řádným způsobem: čtečkou RFID, aplikací vozu, dálkovým ovládáním nebo příslušným tlačítkem ve vozidle. Teprve poté odpojte kabel z vozu.

Bezpečnost: V případě kouře, zápachu nebo ohně ihned stiskněte nouzové tlačítko STOP umístěné na stanici. Je zakázáno používat redukce, rozdvojky, Y-kabely a nehomologované příslušenství. V blízkosti dobíjecích bodů je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Cena a platba: Dobíjení je zpoplatněno dle aktuálního ceníku provozovatele, případně poskytováno jako benefit za zvýhodněnou cenu nebo zdarma. Za ponechání vozidla na nabíjecím místě po dokončení nabíjení může být účtován blokovací poplatek.

Hlášení poruch: Nefunkční nabíječku neprodleně nahlase na servisní linku nebo na kontakty uvedené na stojanu.

Upozornění: Provozovatel ani poskytovatel backendu nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím dobíjecí stanice.